



BLAUPUNKT-AUTORADIO

KDB 981-106

Boston 7 638 020

Serie Z

Kundendienstschrift

Service Manual

gültig für Geräte ab Nr. Z 1 000 001

valid for sets from no. Z 1 000 001

Das Autoradio ist für den Betrieb an 6 V- bzw. 12 V-Anlagen, Minus oder Plus an Masse umschaltbar ausgelegt.

Vor Anschluß eingestellte Spannung und Polarität kontrollieren! Übereinstimmung mit Versorgungsnetz beachten!

Die eingestellte Spannung ist am ovalen Ausschnitt der oberen Gehäuseabdeckung von außen ersichtlich.

Die eingestellte Polarität wird durch den hinten links im Gerät sitzenden Polumschalter ausgewiesen.

The car radio may be operated with electrical systems of 6 or 12 V, negative or positive grounded.

Before connecting the set check the adjusted voltage and polarity! Observe conformity with the supply system!

The adjusted voltage is indicated in the oval cutout in the top plate.

The polarity is shown by the polarity selector located to the left in the rear of the set.

Spannungsumschaltung



Die Umschaltung erfolgt durch Verschieben des 6/12 Volt-Kontaktschiebers, der von oben durch den ovalen Deckelausschnitt zugänglich ist.

Markierungsloch des Schiebers bis zum Anschlag auf die erforderliche Voltzahl, die in den Deckel eingraviert ist, stellen (6 V hinten, 12 V vorn), s. nachstehende Abb.

Voltage Conversion

The voltage is selected by shifting the 6/12 V contact slide which is accessible through the oval cutout in the top plate.

Set the marking hole of the slide until the stop to the requested voltage number engraved in the top plate (6 V at the rear, 12 V at the front), see illustrations below.



Polaritätsumschaltung



Die Umschaltung erfolgt durch Umstecken von 2 Kontaktbrücken am Polumschalter, der hinten links im Gerät zwischen Transformator und Batteriedrossel montiert ist. Dazu Gehäusedeckel abnehmen.

Minus ist auf Masse geschaltet, wenn die Brücken parallel zur Frontseite des Gerätes liegen; stehen sie quer dazu, liegt Plus auf Masse, s. nachstehende Abb.



Polarity Conversion

The polarity is converted by changing the position of 2 contact bridges at the polarity selector located to the left in the rear of the set, between transformer and battery choke. Remove top plate for polarity conversion.


If the bridge contacts are positioned in parallel with the front side of the set, negative is connected to ground. In transversal position the bridge contacts connect positive to ground, see illustrations below.



Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Designation	Bestell-Nr. Part No.	Preis- gruppe Price group
	Bezifferung der dargestellten Teile und lfd. Nummern der Ersatzteilliste sind identisch. The numbers at the illustrations correspond with the item numbers of the spare parts list.		
	Kabel Cable		
1	Batteriekabel (Meterware) Battery cable (order in metre)	25 KA 0814/.x 6 768 911 003	Q %
	Fassungen Sockets		
6	Lampenfassung Lamp socket	18 FA 0779/01z 8 908 533 105	V %
7	Sicherungshülse Fuse cartridge	18 FA 0769/01z 8 630 690 008	V %
	Druckstastenkнопf Pushbuttons		
11	Tastenkнопf O Pushbutton O	26 KF 2129/05z 8 672 090 145	V %
11a	ab Nr. 1 010 001 from No. 1 010 001	26 KF 2161/05z 8 632 090 175	A
12	Tastenkнопf I Pushbutton I	26 KF 2129/06z 8 672 090 146	V %
12a	ab Nr. 1 010 001 from No. 1 010 001	26 KF 2161/06z 8 632 090 176	A
13	Tastenkнопf J Pushbutton J	26 KF 2129/04z 8 672 090 144	V %
13a	ab Nr. 1 010 001 from No. 1 010 001	26 KF 2161/04z 8 632 090 174	A
14	Tastenabdichtung Pushbutton sealing	59 NT 2300/01x 8 631 057 441	G %
	Gehäuseteile Housing Parts		
16	Frontplatte, kompl. mit Front plate, compl. with	41 MG 2157/14z 8 635 120 364	N
16a	Frontplatte, kompl. mit (ab Nr. 1 010 001) Front plate, compl. with (from No. 1 010 001)	41 MG 2157/16z 8 635 120 368	N
17	Seilhalter Cable holder	53 NF 2397/01x 8 636 560 081	H %
18	Mutter Nut	50 MJ 0701/03x 8 633 310 253	K %
19	Antriebsseil Drive cable	66 SC 0708/12z 8 634 790 012	U %
20	Rastfeder Locking spring	09 BF 2125/01x 8 631 210 073	M %
21	Zugfeder Tension spring	66 SF 6021/12x 8 634 640 012	K %
22	Haltefeder (2 Stück) Mounting spring (2 pcs.)	09 BF 2113/01x 8 631 210 054	G %
23	Führung Guide	53 NF 2399/01x 8 630 460 131	K %
24	Stöße Pushbutton rod	74 ST 0823/01x 8 633 110 063	G %
25	Hebelfeder Lever spring	09 BF 2114/01x 8 631 210 055	N %
26	Druckfeder Pression spring	66 SF 6020/24x 8 634 630 024	C %
27	Haltefeder Mounting spring	09 BF 2113/01x 8 631 210 054	G %
28	Zeiger Pointer	76 SZ 2263/01x 8 631 368 004	M %
29	Seilhalter Cable holder	53 NF 4040/01x 8 636 560 101	N %
30	Reflektor Reflector	62 RF 0788/01x 8 635 310 041	N %
31	Reflektor, kompl. Reflector, compl.	62 RF 0787/02z 8 638 020 072	U %
32	Isolierplatte Insulating plate	59 NT 2295/01x 8 631 057 431	R %
33	Deckel (unten) Bottom plate	41 MG 2156/15z 8 635 120 345	X %
34	Deckel (oben) Top plate	41 MG 2155/10x 8 635 130 080	W %
35	Anzeige (3 Stück) Dial mark (3 pcs.)	53 NF 4001/12x 8 632 368 051	G %
36	Skala Dial	72 SQ 2288/02x 8 631 160 032	B
37	Seitenteil (links) Side part (LH)	41 MG 2154/13z 8 635 120 163	A
38	Seitenteil (rechts) Side part (RH)	41 MG 2154/12z 8 635 120 162	W %
39	Zwischenwinkel Intermediate bracket	07 BE 3574/02x 8 631 310 182	U %
	Antrieb Drive		
41	Antrieb, kompl. mit Drive, compl. with	17 EV 0786/07z 8 638 410 247	G
41a	Antrieb, kompl. mit (ab Nr. 1 010 001) Drive, compl. with (from No. 1 010 001)	17 EV 0786/11z 8 638 410 251	G
42	Halter Support	79 TG 2741/01z 8 631 390 461	X %
43	Spannfeder Tension spring	8 631 210 053	F %
44	Buchse (M 10 x 1) Bush (M 10 x 1)	38 MB 2146/01x 8 630 310 041	X %
45	Spindel Worm shaft	93 ZR 0783/05x 8 636 320 025	C
45a	Spindel (ab Nr. 1 010 001) Worm shaft (from No. 1 010 001)	8 636 320 029	B
46	Spannstift 1,5 x 8 Tension pin 1.5 x 8	2 917 760 015	F %
47	Spannfeder Tension spring	09 BF 2112/01x 8 631 210 053	F %
48	Schlitten Slide	48 MT 2825/02x 8 636 210 032	T %
50	Führungsboizen Guiding stud	10 BO 2156/02x 8 633 110 022	N %
51	Zahnrad Pinion	93 ZR 0782/01x 8 636 361 008	P %
52	Abstimmkeim Iron core	96 XZ 2139/01z 8 908 373 531	B
53	Druckfeder Pression spring	8 634 630 214	C %



Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung	Designation	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schaltbild Pos. I. schematic	Preis- gruppe Price group
Schrauben Screws					
56	Zyl. Schraube BM 3	Cyl. screw BM 3	73 SR 6002/52x	8 633 410 052	H %
57	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 13	Hex. self-tapping screw BZ 2.9 x 13		2 911 291 206	C %
58	Sechskantblechschraube BZ 3,5 x 6,5	Hex. self-tapping screw BZ 3.5 x 6.5		2 911 299 209	E %
59	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5	Hex. self-tapping screw BZ 2.9 x 6.5		2 911 291 204	C %
60	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 9,5	Hex. self-tapping screw BZ 2.9 x 9.5		2 911 299 205	C %
61	Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 13	Hex. self-tapping screw BZ 2.9 x 13		2 911 299 206	C %
Bedruckte Platte Printed Circuit Board					
68	HF-ZF-NF-Platte, kompl. (kein E-Teil)	RF-IF-AF board, compl. (no spare part)	61 PT 4166/31..z	8 638 300 630	Z
67	HF-ZF-NF-Platte, kompl. (kein E-Teil) (ab Nr. 1 010 001) mit Kontaktschieber (5/12 V Umschal- tung)	RF-IF-AF board, compl. (no spare part) (from No. 1 010 001) with Contact slide (Conversion 5/12 V)	61 PT 4166/33..z	8 638 300 632	Z
68	LA-Buchse	Speaker jack	30 KT 0763/01z	8 634 390 191	U %
69	Kontaktfeder (LA-Buchse)	Contact spring (speaker jack)	67 SE 0762/24x	8 908 613 130	N %
70	Kontaktbrücke (+/- Umschaltung)	Contact bridge (conversion +/-)	31 KV 2110/01x	8 634 310 145	H %
71	Spulenplatte, kompl. mit Spulenplatte, kompl. mit (ab Nr. 1 010 001)	Coil board, compl. with Coil board, compl. with (from No. 1 010 001)	31 KV 2109/01x	8 634 310 141	M %
77	Abschirmung	Shielding	61 PT 4165/03z	8 638 300 580	L
77a	Distanzstück	Spacer	61 PT 4165/07z	8 638 300 581	L
78	Mantelkern (orange)	Core (orange)	40 MF 0847/01x	8 632 310 021	B
79	Mantelkern (grün)	Core (green)	53 NF 4011/01x	8 633 160 061	G %
80	Antennenbuchse	Antenna jack	40 MF 0784/05x	8 908 313 283	X %
81	Kontaktfeder	Contact spring	40 MF 0784/09x	8 908 313 284	B
82	Umschaltplatte (5/12 V)	Conversion plate (5/12 V)	51 NB 0766/02x	8 630 360 132	K %
83	Abschirmung (ab Nr. 1 010 001)	Shielding (from No. 1 010 001)	31 KV 2114/01x	8 634 310 161	K %
84	Ein-Ausschalter	On-Off switch	97 XY 4140/02x	8 638 310 024	A
85			40 MF 0847/02x	8 632 310 022	B
86			79 TG 2701/01z	8 631 390 455	C
Spulen Coils					
91	MW-Zwischenkreisspule	MW intermediate circuit coil	87 WC 2566/02z	8 634 240 972	L 408/409
92	MW-Vorkreisspule	MW RF coil	87 WC 2568/01z	8 634 240 671	L 403
93	MW-Oszillatorspule	MW oscillator coil	87 WC 2565/04z	8 634 240 564	L 415
Bandfilter IF Transformers					
101	AM-Filter	AM filter	91 ZF 0745/34z	8 634 240 234	L 432/433
102	AM-Filter	AM filter	91 ZF 0745/18z	8 634 240 216	L 434/435
103	AM-Filter	AM filter	91 ZF 0745/35z	8 634 240 235	L 436/437
104	AM-Filter	AM filter	91 ZF 0745/36z	8 634 240 236	L 438
Drosseln Chokes					
105	Antennendrossel 4,2 µH	Antenna choke 4.2 µH	87 WC 2712/02z	8 634 240 952	D 450
107	HF-Drossel	RF choke	87 WC 2351/67x	8 634 210 067	D 451
108	Batteriedrossel	Battery choke	16 ED 0713/19z	8 637 210 019	D 501
109	Schutzdrossel 0,7 Ω	Protecting choke 0.7 Ω	87 WC 2708/13x	8 634 210 163	D 502
110	HF-Drossel	RF choke	87 WC 5023/64x	8 674 210 284	D 503
111	HF-Drossel 1,8 mH	RF choke 1.8 mH	87 WC 2569/22z	8 634 240 722	D 452
112	Drossel (Batterieeingang)	Choke (battery input)	87 WC 2726/01z	8 634 220 151	D 504
Transistoren Transistors					
116	Transistor BF 184	Transistor BF 184	96 XZ 6052/52n	8 905 706 071	V 450, 451
117	Transistor BC 108	Transistor BC 108	96 XZ 6053/10n	8 905 706 207	V 452, 453, 501
118	Transistor AC 163	Transistor AC 163	96 XZ 6053/51n	8 905 605 305	V 502
119	Transistor AC 153 KU (paarig)	Transistor AC 153 KU (by pairs)	96 XZ 6054/26n	8 905 613 132	V 503, 504
Dioden Diodes					
121	Diode AA 119	Diode AA 119		8 905 305 023	X 451, 452
122	Diode Z 1,5	Diode Z 1.5		8 905 421 007	X 501
123	Diode ZG 1	Diode ZG 1		8 905 421 300	X 502



Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Designation	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schaltbild Pos. I. schematic	Preis- gruppe Price group
	Transformatoren Transformers			
126	Treibertrafo prim. 640 Wdg. 0,12 Cu sek. 2x300 Wdg. 0,15 Cu	78 TF 0774/05z 8 637 210 255	T 501	F
131	Ausgangstrafo prim. 2x77 Wdg. 0,15 Cu sek. 2x73 Wdg. 0,38 Cu Gegenk. 2x7 Wdg. 0,2 Cu	78 TF 0770/04z 8 637 210 185	T 502	H
136 136a	Lautstärkeregler mit Schalter Lautstärkeregler mit Schalter (ab Nr. 1 010 001)	8 901 454 517 8 901 454 519	R 505 R 505	G G
141	Sicherung 2 A (5,2 x 20 mm)	1 604 521 441	Si 501	P %
146 147	Skalenlampe 7 V 0,1 A Glimmlampe	21 GL 0701/01x 1 907 575 300 21 GL 2004/03x 1 907 584 503	Lp 401 GL 451	Z Z
	Verpackung Packing			
151 152 153	Verpackung Einlage Einlage	86 VP 2140/01x 8 635 430 221 86 VP 2114/15x 8 635 420 115 86 VP 2114/16x 8 635 420 116		U % T % N %
Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Designation	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schaltbild Pos. I. schematic	Preis- gruppe Price group
	Trimmer Trimmers			
156 157	10-55 pF 10-100 pF	8 903 910 009 8 903 918 003	C 457, 475 C 451	V % B
	Kunststoffkondensatoren Plastic film capacitors			
161 162 163 164	200 pF ± 2,5 % 220 pF ± 2,5 % 360 pF ± 2,5 % 1 500 pF ± 10 %	8 902 760 232 8 902 760 233 8 902 731 238 8 902 215 320	C 493 C 454, 513 C 473 C 495, 496	S % S % T % U %
165 166 167	2 200 pF ± 10 % 3 000 pF ± 2,5 % 5 900 pF ± 5 %	8 902 222 318 8 902 731 260 8 902 730 469	C 505 C 458 C 471	U % W % W %
171 172 173	15 000 pF ± 10 % 22 000 pF ± 10 % 47 000 pF ± 10 %	8 902 941 305 8 902 911 833 8 902 931 617	C 503 C 451, 478 C 463, 488, 492	W % A V %
174 175 176 177	0,68 µF ± 20 % 0,47 µF ± 10 % 0,22 µF ± 10 % 0,1 µF ± 10 %	8 902 911 645 8 902 911 641 8 902 931 633 8 902 941 625	C 482 C 476 C 504, 514 C 491, 501, 508	D D D D

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Designation	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schaltbild Pos. I. schematic	Preis- gruppe Price group
	Keramikkondensatoren Ceramic capacitors			
181 182 183 184 185 186	15 pF ± 5 % 56 pF ± 5 % 130 pF ± 2 % 150 pF ± 5 % 10 000 pF + 80 - 20 % 10 000 pF + 100 - 20 %	125 V 125 V 160 V 160 V 250 V 160 V	8 902 215 120 8 902 256 115 8 902 213 220 C 466 C 468 C 472 C 502 C 485, 499, 516, 520 C 459, 499	R % R % R % R % R % R %
	Elektrolytkondensatoren Electrolytic capacitors			
191 192 193 194 195 196 197	5 µF + 50 - 23 % 5 µF + 100 - 23 % 100 µF + 100 - 23 % 200 µF + 50 - 23 % 250 µF + 50 - 23 % 500 µF + 50 - 23 % 2000 µF + 50 - 23 %	25 V 25 V 1,5 V 15 V 3 V 15 V 15 V	8 903 700 513 8 903 400 407 8 903 402 030 8 903 405 339 8 903 410 073 8 903 402 314 8 903 402 343	A A A B B B F
	Widerstände Resistors			
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223	10 Ω ± 10 % 56 Ω ± 5 % 120 Ω ± 10 % 150 Ω ± 10 % 220 Ω ± 5 % 220 Ω ± 10 % 270 Ω ± 10 % 100 Ω ± 10 % 180 Ω ± 10 % 560 Ω ± 10 % 680 Ω ± 10 % 470 Ω ± 10 % 1 kΩ ± 10 % 1,8 kΩ ± 10 % 5,6 kΩ ± 10 % 12 kΩ ± 10 % 3,9 kΩ ± 10 % 22 kΩ ± 10 % 2,2 kΩ ± 10 % 100 kΩ ± 10 % 120 kΩ ± 10 % 220 kΩ ± 10 %	1/8 W 1 W 1/8 W 1/8 W 1/5 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W 1/8 W	8 900 303 101 8 900 301 561 8 900 303 122 8 900 303 152 8 900 301 222 8 900 303 222 8 900 303 272 8 900 303 102 8 900 303 182 8 900 303 582 8 900 303 882 8 900 303 472 8 900 303 103 8 900 303 183 8 900 303 563 8 900 303 124 8 900 303 393 8 900 303 224 8 900 303 223 8 900 303 105 8 900 303 125 8 900 303 225	U % W % P %
231	100 Ω ± 20 %	0,05 W	8 901 509 116	C
	NTC-Widerstand Thermistor			
232	130 Ω ± 20 %		8 901 325 015	C

Einstellung des Kollektorruehstromes der Endstufe

Zur Vermeidung von Fehleinstellungen ist das Gerät vor dem Abgleich etwa 1 Std. lang in einem normal temperierten Raum zu lagern.

Die Einstellung ist bei einer Batteriespannung von 7 V, gemessen am Eingang des Gerätes, vorzunehmen.

Um das Meßinstrument in den Kollektorkreis (Minuszweig „S“ des Ausgangstrafos) einschalten zu können, muß eine gedruckte Leitung auf der bedruckten Platte aufgetrennt werden, die nach dem Abgleich wieder zu schließen ist.

1. Gehäuseabdeckungen abnehmen.
2. Leitung zwischen Kontakt b2 des Polaritätsumschalters und Anschluß „S“ des Trafos T 502, auf Bedruckungsseite der bedruckten Platte PL 1, auftrennen.
3. Niederohmiges Milliampereometer (z. B. Multavi V, $R_i = 2 \Omega / 150 \text{ mA}$) in die aufgetrennte Leitung schalten, s. umseitige Abb. „PL 1 Bedruckungsseite“.
4. Gerät einschalten.
5. Lautstärkereglern auf Minimum.
6. Ruhestrom beider Endtransistoren V 503/504 mit Einstellregler R 525 (auf Bestückungsseite der bedruckten Platte, neben L-Regler) auf $12 \text{ mA} \pm 15\%$ einstellen. Einzeln gemessen, dürfen die Endtransistoren um $\pm 10\%$ vom Mittelwert voneinander abweichen.
7. Gerät ausschalten.
8. Meßinstrument abnehmen und unterbrochene Leitung schließen.

Setting Collector Rest Current of Output Stage

In order to avoid incorrect adjustments the set must be stored for about 1 hour in a room with normal temperature.

The adjustment is effected at a 7 V voltage measured at the input of the set.

In order to connect measuring instrument in the collector circuit (negative branch „S“ of the output transformer) a printed lead on the printed circuit board must be cut. After alignment the lead must be closed again.


1. Remove plates of housing.
2. Cut the lead between contact b2 of the polarity converter and the connection „S“ of transformer T 502 on the printed side of board PL 1.
3. Connect low-impedance milliammeter (e. g. Multavi V, $R_i = 2 \Omega / 150 \text{ mA}$) in the cut lead, see ill. „PL 1 printed side“ overleaf.
4. Switch on set.
5. Set volume to minimum.
6. With adjuster R 525 (next to volume control on the components side of the printed circuit board) set rest current of both output transistors V 503/504 to $12 \text{ mA} \pm 15\%$. When measured individually the output transistors may differ about $\pm 10\%$ from the medium value.
7. Switch off set.
8. Remove instrument and close interrupted lead.

Lage der Abgleichpunkte

Werte in Klammern: Abgleichfrequenzen in MHz.

Position of Alignment Points

Values in brackets: alignment frequencies in MHz.




Abgleich

1. Die Batteriespannung soll 7 bzw. 14 V am Geräteingang betragen.
2. Zeiger symmetrisch zur Skala einstellen, Zeigerweg = 65 mm. Die Abgleichpunkte 5,19 und 11 sind durch Dreiecke auf der Skala markiert.
3. Outputmeter ($R_i > 100 \Omega$) parallel zu einem Lautsprecher mit Impedanz $5,8 \Omega / 1000 \text{ Hz}$ anschließen. Abgleich bei 1 Watt Ausgangsleistung, entsprechend 2,4 V am Outputmeter.
4. Lautstärkereglern voll aufdrehen, Klangtaste ausgeschaltet.
5. Künstliche Antenne 20/45 pF verwenden, wenn kein Meßsender mit aufsteckbarer künstlicher Antenne zur Verfügung steht.
6. Angegebene Abgleichreihenfolge einhalten.
7. Abgleich wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird.
8. Wichtig bei Empfindlichkeitsmessungen!
 - a. Bei ZF-Messungen ist der Ausgangswiderstand des Meßsenders dem Eingangswiderstand des angekoppelten Transistors durch Zwischenschaltung eines Spannungsteilers 1 : 50 anzupassen.
 - b. Bei HF-Messungen ist das Grundrauschen (Output bei nicht angesteuertem Empfänger) mit einem Spannungsaufschlag einzubeziehen. Korrigierte Bezugsspannungswerte siehe unter 12.
 - c. Empfindlichkeitswerte $\pm 50\%$, bei 7 V Batteriespannung, bzw. 14 V in 12 V-Schaltung gemessen.


Alignment

1. Battery voltage should be 7 V resp. 14 V, measured at input of set.
2. Adjust pointer traverse (2.5") symmetrically to dial. The alignment points 5.19 and 11 are marked on the dial by triangles.
3. Connect outputmeter ($R_i > 100 \Omega$) parallel to a speaker with 5.8Ω impedance at 1000 Hz. Carry out alignment at an output of 1 W corresponding to 2.4 V at outputmeter.
4. Turn volume to maximum, tone button unpressed.
5. Use dummy antenna 20/45 pF is no signal generator with detachable dummy antenna is available.
6. Follow alignment sequence given.
7. Repeat alignment until no further improvement can be obtained.
8. Important for sensitivity measurements!
 - a. When carrying out IF measurements the output of the signal generator must be matched to the input resistance of the connected transistor by means of a voltage divider 1 : 50.
 - b. When carrying out RF measurements the basic noise as a certain voltage must be included (measure output without the set receiving a transmitter signal). For correct reference voltages see 12.
 - c. Sensitivity values $\pm 50\%$, measured at a battery voltage of 7 V, 14 V in 12 V circuit resp.

	Bereich Waveband	Meßsender Signal Gen.		Skalen- zeiger Pointer	Abgleichelemente Alignment points	Empfindlichkeiten bezogen auf 1 W Ausgangsleistung Sensitivities for 1 W audio output				
		MHz	an at							
9.	ZF: 460 kHz (452 kHz nur bei besonderer Kennzeichnung) IF: 460 kHz (452 kHz only if especially marked)									
						Basis / base				
						V 453	V 452	V 451		
		0.46 (0.452)	Ant.	16	L 438, L 436, L 434, L 432 auf Maximum / to maximum	1,6 mV	160 µV	30 µV		
10.	MW/AM: 515—1640 kHz 583—183 m									
		über künstl. Ant. via dummy ant.			Ozill. Osc.	Zwisch- Kreis Int. circ.	Vorkreis Pre. circ.	Üb./via C ~ 47 nF Basis / base V 451 V 450	Ant.	
a.		1.1	Ant.	11	L 415	L 408	L 403	20 µV 3 µV	20 µV	
b.		0.519	Ant.	5,19	C 475	C 467	C 451	— —	20 µV	
11.	NF-Empfindlichkeit / AF sensitivity									
	Tongenerator über Kond. 1 µF, Klangtaste ausgeschaltet / AF generator via cap. 1 µF, tone button unpressed									
	Hz	an / at								
a.	1000	Basis/base V 502						20 mV		
b.	1000	Basis/base V 501 [Lautstärke-regler] Volume control						10 mV		
12.	Bezugsspannung mit Rauschanteil / Reference voltage with noise									
	Rauschspannung — ohne HF-Signal Noise voltage — without RF signal				Output	Rauschspannung — ohne HF-Signal Noise voltage — without RF signal				Output
	0,4 V				2.44 V	1,6 V				2.9 V
	0,5 V				2.54 V	2 V				3.13 V
	1,2 V				2.7 V	2.4 V				3.4 V




PL 2 (PT 4165/06z)
Bedruckungsseite
Printed side



Bereich / Band Gamme / Gamme	kHz / kHz
AM	515 -


6 Volt	12 Volt
--------	---------

Meßwerte bezogen auf
 Oszillatorspannung
 Gleichspann. (Toll.)
 mit Röhrenvoltmeter
 Typ V503-504 mit
 gemessen.
 Empfindlichkeiten




Bereich / Band Gamme / Gama kHz / kc	U _{osc} -mV _{an} at R 456 min. en max.	ZF / IF MF / FI kHz / kc
AM 515 - 1640	130 75	460 (452)

Spannungsumschalter
Voltage conversion switch
Commutateur de tension
Commutador de tensión



Meßwerte bezogen auf 7 V Batteriespannung.
Oszillatorspannungen (Tol.±30%) mit HF-Millivoltmeter gemessen.
Gleichspgn. (Tol.±20%), an Transistoren über Rem. bzw. D502
mit Röhrenvoltmeter (R_i≥10MΩ) ohne HF-Signal gemessen.
I_{coll} V503-504 mit Milliampereometer (R_i≥20/150mA) ohne HF-Signal
gemessen.
Empfindlichkeiten bezogen auf 1W Ausgangslstg. (2.4V an 5.8Ω).

Polaritätsumschalter
Polarity conversion switch
Commutateur de polarité
Commutador de polaridad




Measuring values related to 7V battery voltage.
Oscillator voltages (tol.±30%) measured with RF millivoltmeter.
DC voltages (tol.±20%) measured with VTVM (R_i≥10MΩ) without
RF-signal, at transistors via Rem. resp. D502.
I_{coll} V503-4 measured with milliammeter (R_i≥20/150mA) without AF
signal.
Sensitivities related to 1W output (2.4V at 5.8Ω).

Les valeurs de mesure rapportées à la tension batterie de 7V.
Oscill. (tol.±30%) mesurées avec millivoltmètre HF.
Tensions CC (tol.±20%) mesurées avec voltimètre à lampes (R_i≥10MΩ)
sans signal HF, aux transistors à travers Rem. resp. D502.
I_{coll} V503-4 mesuré avec milliampèremètre (R_i≥20/150mA) sans
signal BF.
Sensibilités rapportées à une sortie de 1W (2.4V à 5.8Ω).

Los valores se refieren a la tensión de batería de 7V.
Tensiones oscil. (tol.±30%) medidas con millivoltmetro de RF.
Tensiones de CC (tol.±20%) medidas con voltímetro de válvulas (R_i≥10MΩ)
sin señal de RF, en los transistores a través Rem. resp. D502.
I_{coll} V503-4 medida con miliampereímetro (R_i≥20/150mA) sin señal BF.
Sensibilidades se refieren a 1W de salida (2.4V en 5.8Ω).

≤125 V 250 V 400 V 500 V
Nennspannung / DC rated voltage
Tens. CC nominale / Tens. CC nominal
Wertbeispiele : 10=10pF (µF)
Value examples : 1n=1nF
Exemples des valeurs : =1000pF
Ejemplos de valores : =0.001µF

1/8 W 1/5 W 1/3 W 1/2 W 1 W
Widerstand, Belastbarkeit / Resistor, rating
Résistance, charge maximum / Resistencia, carga máxima



Änderungen vorbehalten !
Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Modifications reserved !
Reproduction - also by extract -
only permitted with indication
of authorities used.

Modifications réservées !
Reproduction - aussi en abrégé -
seulement permise avec indica-
tion des sources.

¡Modificaciones reservadas !
Reproducción - también en parte -
solamente permitida con indica-
ción de las fuentes.

Boston
ab / from / depuis / a partir de No. 2 1000 001